



## FICHA TÉCNICA

---

### **Uso Profissional Max Cleaner Bio**

#### **Solução biodegradável para limpeza por ultra-som**

#### **Modo de usar:**

Dilua o produto numa proporção máxima de 3 partes de água para uma de MAX BIO.

Coloque a solução na cuba de limpeza.

Para preservar a solução, efetue previamente uma limpeza externa do objeto a ser limpo.

Mergulhe o objeto na solução, adicione o ultra-som e deixe o produto agir por 15 minutos.

Retire o objeto da cuba e enxágüe-o com água limpa.

Se necessário repita o procedimento de limpeza.

Manter fora do alcance de crianças e animais.

Não ingerir nem reaproveitar a embalagem.

Evitar contato prolongado com a pele ou com os olhos.

Em caso de contato com os olhos, lave-os com água corrente.

Se ingerido provocar vômito e beber água.

#### **Composição:**

Tensoativos biodegradáveis.